

Användning av kodlås, Safe-O-Tronic Access LS200

OBS! LS200 kan vara inställd för fritt val av kod eller en fast kod.

FÖR ATT LÅSA

1. Tryck en valfri 4-siffrig kod, alternativt den fasta koden.
2. Tryck på tangenten ✓
3. Vrid vredet. (Moturs - högerhängda dörrar, medurs - vänsterhängda)

FÖR ATT LÅSA UPP

1. Tryck samma kod som när du låste skåpet
2. Tryck på tangenten ✓
3. Låset öppnar sig automatiskt

Bra att veta:

Tangenterna fungerar ej med handskar

Om du har tryckt fel – avbryt/nollställ med X

Om det dröjer längre än 3 sek mellan knapptryckningar, piper låset och då måste du starta om.

Om en röd diod blinkar – Låset är blockerat i 1 min efter att fel kod har angetts fyra gånger

Om alla fyra dioder (röda och gröna) blinkar – be personal om hjälp

1



2



3

