

Programmeringset DS300

38490060DS300

Användning	Färg	Beställ-nr.	Funktion
DS 300 FixCode INIT_ALL		38490060DS300-FICI	Programmering "fixed allocation – all open".
DS 300 FixCode PROG		38490060DS300-FICP	Används tillsammans med INIT_ALL. Upp till 99 användarbrickor kan programmeras.
DS 300 ResetKey		38490060DS300-RK	Reset till fabriksinställning.
DS 300 BatteryKey		38490060DS300-BATT	Läser ut batteristatus: Grön = OK Grön + röd = batteriet behöver bytas.
DS 300 MasterKeyII		38490060DS300-MK2	Masterbricka

DS 300
FixCode
INIT_ALL

1. Håll "DS300-FixCode INIT" framför låset vid symbolen.
2. Håll "DS300-FixCode PROG" framför låset.
3. LED blinkar grönt
4. Lägg därefter på de "Taggar" som skall ha behörighet.

DS300 är därefter redo att användas.

