


## Användning av kodlås

### **FÖR ATT LÅSA**

1. Stäng dörren. Tryck en valfri 4-siffrig kod. OBS: Får **inte** börja med 0 (noll)
2. Tryck på tangenten ✓
3. Vrid vredet. (Moturs - högerhängda dörrar, medurs - vänsterhängda)



1



2



3

### **FÖR ATT LÅSA UPP**

1. Tryck samma kod som när du låste skåpet
2. Tryck på tangenten ✓
3. Låset öppnar sig automatiskt

### **BRA ATT VETA:**

- Om låset inte öppnar automatiskt trots rätt kod, vrid manuell (något kan vara i vägen på insidan).
- Tangenterna fungerar ej med handskar.
- Om du har tryckt fel – avbryt/nollställ med X.
- Om det dröjer längre än 3 sek mellan knapptryckningar, piper låser och då måste du starta om.
- Om en röd diod blinkar – Låset är blockerat i 1 min efter att fel kod har angetts fyra gånger
- Om alla fyra dioder (röda och gröna) blinkar – be personal om hjälp